


3-TIER DINING CART WITH TRASH BAG HOLDER

3-ETAGEN SPEISEWAGEN MIT MÜLLSACKHALTER

3-ÉTAGÈRES CHARIOT À MANGER AVEC PORTE-SAC POUBELLE

**FOR YOUR SAFETY!**

Read the instructions before
assembling and using the appliance.

ZU IHRER SICHERHEIT!

Lesen Sie die Anleitung, bevor Sie das
Gerät zusammenbauen und benutzen.

POUR VOTRE SÉCURITÉ!

Lisez les instructions avant
d'assembler et d'utiliser l'appareil.

CONTACT US FIRST!

If you have any questions that are
not addressed, please contact us first.

KONTAKTIEREN SIE UNS ZUERST!

Wenn Sie Fragen haben, die nicht
adressiert, kontaktieren Sie uns bitte zuerst.

CONTACTEZ-NOUS D'ABORD!


Si vous avez des questions qui ne
sont pas traitées dans ce manuel de
l'utilisateur, contactez-nous d'abord.


**Customer Service / Kundendienst / Service de Clientèle**

service@royalgourmeteu.com

Learn more at / Erfahren Sie mehr unter / Pour en savoir plus:

www.royalgourmeteu.com



No. / Nr. / N°	#	QYT / ANZAHL / QTÉ	Description / Beschreibung / Description	Image / Abbild / Image
1	TNJ6DB	1	Bottom shelf Unteres Regal Etagere inférieure	
2	TNJ6JGRBH	1	Right back leg Rechtes Hinterbein Jambe arrière droite	
3	TNJ6JGRFH	1	Right front leg Rechtes Vorderbein Jambe avant droite	
4	TNJ6JGLBH	1	Left back leg Linkes hinteres Bein Jambe arrière gauche	
5	TNJ6JGLFH	1	Left front leg Linkes vorderes Bein Jambe avant gauche	
6	TNJ6ZGB	1	Basket Korb Panier	
7	TM1ZMB02-SS4	1	Table top Tischplatte Plateau de table	
8	05-SLL-04	2	Wheel Rad Roue	
9	06-XZL-1-15-DY	1	Wheel axle Radachse Essieu de roue	
10	05-LGL-04-WH	2	Rim cover Felgenabdeckung Couverture de la jante	
11	04-GBS-2-29-456-PG	1	Handle Griff Poignée	
12	03-WZJ-T-01-DD1	1	Trash Bag Holder Müllsackhalter Porte-sac poubelle	

TOOLS REQUIRED / Erforderliche Werkzeuge Für die Montage / OUTILS REQUIS

Description / Beschreibung / Description		Image / Abbild / Image
Phillips screwdriver Kreuzschraubendreher Tournevis phillips	Wrench Schraubenschlüssel Clé	 

No. / Nr. / N°	#	Image / Abbild / Image	No. / Nr. / N°	#	Image / Abbild / Image
A	M6-20	 x8	E	M6x12	 x8
B	Handle base Griffbasis Base de poignée	 x2	F	M6x30	 x2
C	Split pin Sicherungsstift Goupille fendue	 x1	G	M6x12	 x6
D	Washer Unterlegscheibe Rondelle	 x2			

Before beginning assembly, make sure all parts are present. If any parts are missing or damaged, do not attempt to assemble the products. Contact customer service for replacement parts via telephone or email.

- Tools needed: Phillips screwdriver and wrench (not included)
- Approximate assembly time: 15 minutes
- Note: 1. The right and left sides of the dining cart are designed as if you are facing the front of the cart.
2. Model shown for illustration purpose only, specific please in kind prevail.

Bevor Sie mit der Montage beginnen, stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind. Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, versuchen Sie nicht, die Produkte zusammenzubauen. Kontaktieren Sie den Kundendienst für Ersatzteillieferung via Telefon oder E-Mail.

- Erforderliche Werkzeuge : Kreuzschraubendreher und Schraubenschlüssel (nicht mitgeliefert)
- Ungefähre Montagezeit: 15 Minuten
- Hinweis: 1. Die rechte und linke Seite des Speisewagens sind so gestaltet, als ob Sie der Vorderseite des Wagens zugewandt wären.
2. Modell nur zur Veranschaulichung gezeigt, spezifisch bitte in der Art vorherrschend.

Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, n'essayez pas d'assembler les produits. Contactez le service de clientèle pour les pièces de rechange par téléphone ou par e-mail.

- Outils nécessaires: Tournevis phillips et clé (non inclus)
- Temps nécessaire pour l'assemblage: 15 minutes
- Remarque: 1. Les côtés droit et gauche du chariot à manger sont conçus comme si vous faisiez face à l'avant du chariot.
2. Le modèle est présenté à des fins d'illustration uniquement, spécifiques en nature prévalent.

DISPOSAL / ENTSORGUNG / ÉLIMINATION



Do not dispose of the dining cart in normal household waste under any circumstance! Dispose it at an approved disposal site or at your community disposal facility. Respect the current valid regulations. If in doubt, get in touch with your disposal facility.




Entsorgen Sie den Speisewagen auf keinen Fall im normalen Hausmüll! Entsorgen Sie es an einer zugelassenen Entsorgungsstelle oder in Ihrer kommunalen Entsorgungsanlage. Beachten Sie die aktuellen gültigen Vorschriften. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an Ihre Entsorgungseinrichtung.




<https://quefairemesdechets.fr>


1 A   x4




2 A   x4




3 C  x1
D  x2




4 E   x8




5 G  ×6



6 B  ×2
F  ×2



7



 Royal Gourmet GmbH

 Lüscherhofstraße 71, 45356 Essen Germany

 service@royalgourmeteu.com

 Mon-Fri, 8:30 AM-5:00 PM, CET

Thank You For Choosing Us.

Vielen Dank, dass Sie sich für uns entschieden haben.

Merci de nous avoir choisis.

Any Problem! We Can Help

Jedes Problem! Wir können helfen!

Toutes les questions! Nous pouvons vous aider!

**Customer Service
Kundendienst
Service de Clientèle**

0800-00 60088

**Monday to Friday
(8:30 am - 5:00 pm CET)**

**Montag - Freitag
(8:30 AM - 5:00 PM, CET)**

**Du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 17 h 00, CET**

service@royalgourmet.eu